





ASIENTO DE POSICIONAMIENTO MOTI START

MANUAL DE ENSAMBLE




Asiento Posicionador – Ensamble del marco






2
(no a escala)



6




Asiento Posicionador – Ensamble del marco






2




Asiento Posicionador – Ensamble del marco




2




Asiento Posicionador – Ensamble de correa del tobillo




Asiento Posicionador – Ensamble del Soporte Lateral de Tronco




4





Asiento Posicionador – Ensamble del Reposacabeza






4
(No a escala)



2






Asiento Posicionador – Ensamble de correa de hombros



1

(No a escala)



Asiento Posicionador – Ensamble de correa de hombros




1




Asiento Posicionador – Ensamble de correa de pelvis




2



2






Posición atrás





Posición adelante


Asiento Posicionador – Ensamble almohadilla de abductor



Asiento Posicionador – Ensamble de bandeja



4





Asiento Posicionador – Ensamble de bandeja





-

4



Asiento Posicionador – Ensamble de bandeja






Asiento Posicionador – Ensamble correa de traslado






Silla de ruedas Moti Start – Ajuste de Partes

Ajuste - Altura de respaldo



Posición más alta




Posición más baja

Ajuste – Longitud de correa de hombro y pelvis





Correa de Hombros




Correa de Pelvis

Ajuste - Longitud de la **barra pre- izquial**





Longitud más corta




Longitud más larga

Ajuste – Longitud del asiento




Longitud más larga




Longitud más corta

Ajuste – Almohadilla de cadera posición Adelante / atrás







1. Posición hacia adelante




2. Posición hacia atrás


Ajuste - Grosor de almohadilla de cadera



Ancho




Medio



Estrecho


Ajuste- Altura reposacabeza



Posición altura media





Posición más alta




Posición más baja


Ajuste – Reposacabeza posición Adelante / atrás



Adelante





Medio




Atrás

Ajuste – Altura de reposapiés




Posición más alta




Posición más baja




Ajuste – Posiciones de la correa de tobillo





Ajuste – Soporte Lateral de Tronco posición adelante / atrás





Posición hacia atrás




Posición hacia adelante



Ajuste – Altura Soporte Lateral de Tronco





Posición más alta





Posición más baja


Ajuste- Ancho Soporte Lateral de Tronco






Posición más estrecha




Posición más amplia



Ajuste- Bandeja posición adelante / atrás





1. Posición atrás





2. Posición adelante


Ajuste – Altura de bandeja




Posición más alta




Posición más baja



Adjustment – Bandeja recortada ancho y longitud



Ajuste - Ancho y ángulo abductor de rodilla



Ajuste - Ángulo de inclinación en el espacio

